



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e
Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Lighting - Luci](#) › [Consolle Controller Luci Lighting](#)



Euro 690,00

Dongle USB, sblocca MagicQ e MagicHD (stand alone) MagicQ Rack Mount Dongle / Magic H ChamSys

Codice: 0100-0012

ChamSys

Marchio:

EAN/UPC: 0100-0012

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

Dongle USB, sblocca MagicQ e MagicHD (stand alone) MagicQ Rack Mount Dongle / Magic H ChamSys

Caratteristiche principali USB Dongle che sblocca funzionalità limitate in MagicQ / MagicHD. La maggior parte delle funzioni di MagicQ e MagicHD sono sbloccate quando sono collegate a un'interfaccia MagicQ Wing o MagicQ USB. Il dongle USB è utile quando nessuna interfaccia MagicQ Wing o MagicQ è disponibile per sbloccare queste funzionalità. Il dongle MagicQ sblocca anche MagicQ PC per utilizzare dispositivi USB-MIDI Le funzioni sbloccate dal dongle sono: Modalità Stand alone MagicHD - 8 strati Eventi programmati Controllo remoto (tramite iOS, Android, PC, Mac) Ingresso audio Esecuzione a schermo intero Modifica del server Web (la visualizzazione è supportata) Avvio automatico dei playback Sincronizzazione della riproduzione Programmazione multipla Trigger delle riproduzioni usando l'ingresso DMX Supporto USB-MIDI in MagicQ - supporta il MIDI beat clock, il timecode e l'input delle note Midi (l'output delle note Midi da MagicQ alle interfacce di terze parti non è supportato) Il dongle per il montaggio a rack ha lo stesso prezzo dell'interfaccia DMX MagicQ Dual - quindi i clienti possono trovare questa soluzione più economica dal momento che fornisce il DMX e lo sblocco delle funzionalità automatizzate di MagicQ. Notare che SnakeSys B4, R4, R8 e T2 sbloccano anche le funzioni automatiche via rete, quindi in molti casi non è affatto necessario il dongle. ChamSys non offre un prodotto con montaggio su rack in quanto non è efficace per noi vendere tale soluzione quando i computer con montaggio su rack sono prontamente disponibili. Il supporto USB MIDI include la ricezione del timecode MIDI e la ricezione di note MIDI per l'attivazione delle automazioni. Nota che l'attivazione di Playback tramite USB MIDI è limitata ai primi 10 playback.